



## **Procedimento Operacional Padrão (POP)**

### **Orientações gerais para DERRAMES de OGM**

1. Impedir a Propagação do OGM fechando as portas do laboratório.
2. Neutralizar a solução derramada com hipoclorito 2%. Deixe agir por 20 minutos.
3. Sinalizar a área contendo o derramamento.
4. Conter o derrame com papel absorventes, descartando todo o material contaminado em sacos brancos para lixo infectante.
5. Descontaminar a área e os equipamentos afetados.

**POP** aprovado pela CIBio do IQ-USP conforme Ata nº 23 da reunião de 15/09/2016