Procedimento Operacional Padrão (POP)

Procedimento de descontaminação de SUPERFÍCIE de trabalho

Antes de iniciar o trabalho

1 – Desinfetar a bancada com álcool 70%

Após o termino do trabalho

1 – Guardar todo material utilizado

2 – Limpar e desinfetar a bancada com álcool 70%

3 – Descartar resíduos em local adequado

4 – Deixar a bancada organizada

POP aprovado pela CIBio do IQ-USP conforme Ata nº **23** da reunião de 15/09/2016